

LUNIVO Handyhalter Alu



1. Befestigen Sie die Gummipads an den dafür vorgesehenen Stellen.
2. Befestigen Sie die Handyhalterplatte an der Lenkerhalterung. Dies kann je nach Wunsch der Positionierung längs oder quer geschehen.
3. Legen Sie die Kunststoffunterlage am Lenker oder Vorbau an die gewünschte Position.
4. Befestigen Sie die Handyhalterung am Lenker oder Vorbau. Benutzen Sie dazu die zu dem Durchmesser passenden Schrauben.

Achtung: Benutzen Sie die Handyhalterung nur mit montierten Gummipads. Ziehen Sie die Schraube zum Festklemmen des Handys nur handfest an.