

# Bedienungsanleitung SIRIUS 200 USB

LUNIVO 

## Laden:

Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch und danach nach Bedarf, aber mindestens alle 6 Monate, auf. Die Ladebuchse befindet sich an der Unterseite der Lampe. Benutzen Sie das USB Kabel, um die Lampe an einem geeigneten USB Adapter aufzuladen.

Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Kontrollleuchte grün leuchtet.


## Benutzung:

Stellen Sie das Stirnband auf die passende Größe ein. Wenn Sie die Lampe auf den Kopf tragen, schalten Sie mit dem rechten Schalter die weißen LED und mit dem linken Schalter die farbigen LED.

Betätigen Sie den Schalter mehrmals hintereinander, so wechseln Sie durch die einzelnen Modi.

Wird der Schalter für eine Sekunde nicht betätigt, so schalten Sie die Lampe mit der nächsten Schalterbetätigung aus. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe und scheinen Sie anderen Leuten nicht direkt in die Augen.

## Modi:



1. High Power LED - low
2. High Power LED - high
3. 4 weiße LED - low
4. 4 weiße LED - high

1. 2 rote LED - an
2. rote und grüne LED - Stroboskop

## Technische Daten:

Lichtleistung: 200 Lumen

Brenndauer: 4-16 Stunden weißes Licht

Akku: 1200mAh

Aufladbarkeit: micro-USB

Wasserdichtigkeit: IP X6

Gewicht: 75g

## GARANTIE

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garanzzeit umfasst die Gewährleistung alle Teile und deckt Fertigungsmängel ab. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Veränderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch. Entsorgen Sie den Akku fachgerecht

Technische Änderungen vorbehalten



LUNIVO 

lunivo sports GmbH  
Bosteler Feld 29  
21218 Seevetal  
Germany • [www.lunivo.com](http://www.lunivo.com)