

Bedienungsanleitung SIRIUS 200 b

LUNIVO


Batterien:

Öffnen Sie das Batteriefach. Der Verschluss befindet sich an der Oberseite der Lampe. Legen Sie 3 Stück AAA Batterien ein, achten Sie dabei auf die richtige Polung. Die obere und untere Batterie mit + nach links, die mittlere Batterie mit + nach rechts.

Benutzung:

Stellen Sie das Stirnband auf die passende Größe ein. Wenn Sie die Lampe auf den Kopf tragen, schalten Sie mit dem rechten Schalter die weißen LED und mit dem linken Schalter die farbigen LED. Betätigen Sie den Schalter mehrmals hintereinander, so wechseln Sie durch die einzelnen Modi. Wird der Schalter für eine Sekunde nicht betätigt, so schalten Sie die Lampe mit der nächsten Schalterbetätigung aus. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe und scheinen Sie anderen Leuten nicht direkt in die Augen.

Modi:



1. High Power LED - low
2. High Power LED - high
3. 4 weiße LED - low
4. 4 weiße LED - high

1. 2 rote LED - an
2. rote und grüne LED - Stroboskop

Technische Daten:

Lichtleistung: 200 Lumen
Brenndauer: 4-16 Stunden weißes Licht
Batterie: 3 x AAA
Wasserdichtigkeit: IP X6
Gewicht: 58g (ohne Batterien)

GARANTIE

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garanzzeit umfasst die Gewährleistung alle Teile und deckt Fertigungsmängel ab. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Veränderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch. Entsorgen Sie die Batterien fachgerecht

Technische Änderungen vorbehalten



LUNIVO

lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 29
21218 Seevetal
Germany • www.lunivo.com